

PONGO X020

MANUAL BOOK

PANDUAN INSTALASI CEPAT
X020 - HEADSET GAMING SURROUND

TOMBOL V+ Tekan sebentar atau tahan lama tombol volume +.
TOMBOL V Tekan sebentar atau tahan lama untuk menyesuaikan volume.
TOMBOL LED Tekan sebentar untuk mematikan atau menyalakan lampu latar.
TOMBOL MIKROFON Tekan sebentar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon.
TOMBOL MUTE Tekan sesaat untuk menyalakan atau mematikan speaker.
ANTARMUKA TYPE C Mendukung ponsel/PC dan perangkat lainnya.
ADAPTOR TIPE C KE USB Silakan ubah ke antarmuka USB standar untuk mendukung perangkat PC/PS4/5/Switch.
MICROPHONE Mikrofon dapat dilepaskan.
PERANGKAT LUNAK Instal perangkat lunak driver untuk mendukung efek suara virtual 7.1 Perangkat lunak ini hanya mendukung sistem Windows.

SPESIFIKASI TEKNIS

Kartu suara USB	CM108B
Speaker	φ50mm/16Ω15%
	110dB±3dB
	Respon frekuensi 20hz-20KHZ
Microphone	Segala arah
	-42dB ±3dB
	Respon frekuensi 70hz-10KHZ
Kabel Tipe C ke USB	φ4mm
	Panjang kabel 2 meter
Efek cahaya	RGB
Konsumsi daya	80mA (RGB sedikit berbeda)