

PONGO U110

MANUAL BOOK

SPESIFIKASI PONGO U110
RAPID TRIGGER KEYBOARD

Tipe	: Wired Magnetic Keyboard
Switch	: Outemu magnetic switch
Polling rate	: 8000HZ
Bodi	: Frame plastik ABS untuk atas & bawah
Siklus hidup switch	: 100 juta siklus
Presisi RT	: 0.04mm
Tata letak	: 65% (67 key)
Input	: 5V 500mA
Lampu latar	: RGB
Efek LED	: 14 jenis
Kompatibilitas	: Mac/Windows
Kabel braided tipe-C	: 1.8m
Berat massa	: 560g (dengan kabel)
Ukuran keyboard	: 322.9X107.1X38.4MM

1. Fungsi LED keyboard (FN+(DEL): total 14 efek LED

2. Kombinasi fungsi FN (sistem WIN & MAC)

	Kunci	Fungsi	Keterangan
FN +	T	Setel ulang ke pengaturan pabrik	Tekan dan tahan 3S beberapa lama, seluruh keyboard akan berubah ke setelan pengaturan pabrik
	1!	F1	
	2	F2	
	3	F3	
	4	F4	
	5	F5	
	6	F6	
	7	F7	
	8	F8	
	9	F9	
	0	F10	
	-_	F11	
	=+	F12	
	ESC	`~	
	L	Tangkapan layar	
	;:	Mengunci navigasi scroll	
	'"	Jeda	
	,<	Ins	
	.>	Home	
	/?	End	
	Del	Ubah efek LED	Perubahan 14 jenis efek LED
	[{	Ubah direksi LED	
	]}	Seleksi warna LED	
	⬅	Mengurangi kecepatan LED	
	➡	Meningkatkan kecepatan LED	
	↑	Meningkatkan kecerahan LED	
	↓	Mengurangi kecerahan LED	
	FN + Spasi	Matikan/Nyalakan LED	
	Win	Mengunci Windows	FN+WIN, fungsi Kunci Windows(Hanya bekerja pada sistem Win, bukan Mac), indikator kedua akan menyala putih
	A	Beralih ke sistem Windows	Tekan 2S, indikator ketiga akan menyala hijau
	S	Beralih ke sistem Mac	Tekan 2S, indikator ketiga akan menyala biru

3. Terkait fungsi multi-media, tekan FN+ Tab

	Kunci	Fungsi	Keterangan
FN +	1!	Mengurangi kecerahan layar	
	2	Meningkatkan kecerahan layar	
	3	Win+ Tab	
	4	Win+ E	
	5	Buka Kotak Suara	
	6	Homepage	
	7	Track sebelumnya	
	8	Putar/Jeda	
	9	Track selanjutnya	
	0	Mode diam	
	-_	Volume-	
	=+	Volume+	

4. Gunakan software untuk pengaturan kombinasi key lebih lanjut