

PONGO R100

MANUAL BOOK

PANDUAN INSTALASI
R100 - TRIPLE MODE GAMING MOUSE



UNTUK MENYALAKAN LAMPU SEKITAR tahan tombol tengah kanan + tombol 4, dan lampu sekitar penerima sinkron akan menyala.

UNTUK MENGGANTI WARNA LAMPU SEKITAR tahan tombol tengah kanan + 4.

UNTUK MENAMPILKAN NILAI DPI Klik dua kali tombol nomor 7 pada gambar, lampu nomor 7 akan menampilkan nilai DPI yang sesuai, dan efek cahaya DPI pada gambar 1 akan meningkat untuk menampilkan efek cahaya DPI yang cocok.

UNTUK MENGEMBALIKAN MOUSE KE PENGATURAN PABRIK tahan tombol kiri dan kanan + tombol 4 & 5. Setelah berhasil dikembalikan, lampu hijau pada mouse akan berkedip.

Baik diisi melalui penerima maupun antarmuka mouse TYPEC, lampu pada gambar 7 akan selalu berwarna hijau.