PONGO K201

Panduan Pengguna

Kompatibel dengan
Windows & Mac



FUNGSI KOMBINASI TOMBOL

FN + ESC = `~
FN + 1 = F1
FN + 2 = F2
FN + 3 = F3
FN + 4 = F4
FN + 5 = F5
FN + 6 = F6
FN + 7 = F7
FN + 8 = F8
FN + 9 = F9
FN + 0 = F10
FN + _- = F11
FN + += F12

FN + CTRL (LEFT CTRL)

Beralih dari fungsi lapisan pertama ke fungsi lapisan kedua.
Tombol dari *"ESC"* hingga *"="* akan berubah menjadi *"~"* hingga *"F12"*.
Kombinasi fungsi selengkapnya ada di bawah ini.

FN + F1 = Media
FN + F2 = Volume -
FN + F3 = Volume +
FN + F4 = Bisu
FN + F5 = Berhenti
FN + F6 = Lagu Sebelumnya
FN + F7 = Putar / Jeda
FN + F8 = Lagu Berikutnya
FN + F9 = Email
FN + F10 = Home Page
FN + F11 = Komputer
FN + F12 = Kalkulator
FN + W = Tukar fungsi antara WASD dan tombol arah
FN + ENTER = On / Off LED

FN + ↑ = Kecerahan +
FN + ↓ = Kecerahan -
FN + → = Kecepatan LED +
FN + ← = Kecepatan LED -
FN + \| = Ganti Mode LED
FN + [{ = Tombol PRTSC
FN +]} = Tombol SCRLK
FN + '" = Tombol PAUSE
FN + DEL = Tombol INS
FN + PGUP = Tombol HOME
FN + PGDN = Tombol END
FN + SPACE = Tombol RESET
Tekan Kenop = Bisu
Putar kenop ke kanan = Volume +
Putar kenop ke kiri = Volume -

SPESIFIKASI

Dimensi	= 325 × 114 × 40 mm
Berat	= 510g (tanpa kabel)
Backlit LED	= Rainbow
Panjang Kabel	= 1.5 m (PVC)
Switch	= Linear
Keycaps	= Double Injection
Daya Tahan Switch	= 50 juta kali tekan
Fitur Tambahan	= Support full anti-ghosting keys



PACKING LIST

- Keyboard K201
- Two-in-one Key Puller
- Type-C Cable
- 2 Tambahan Switch
- Manual dan Warranty Card

WEBSITE:
AXIOOWORLD.COM/PONGO

Gaming isn't reserved for the few. It's a space where **everyone belongs — no matter where you start, how far you go, or what gear you use**. We believe in **leveling the playing field**, not raising walls.

GAMING FOR ALL

GAMING
GAMING FOR
GAMING FOR ALL