

PONGO P010

MANUAL BOOK

PANDUAN PENGGUNAAN PRODUK P010 – PANDUAN INSTALASI CEPAT MOUSE GAME MODE GANDA

A. PRESENTASI PRODUK

FITUR :

- Desain mouse ergonomis dan berprofil tinggi memberikan dukungan optimal untuk telapak tangan dengan keseimbangan dan kecepatan yang lebih baik untuk berbagai gaya pegangan (telapak tangan, cakar).
- Tombol sentuh ringan berkualitas tinggi dapat digunakan hingga hampir 10 juta klik, menjamin kualitas permainan yang stabil selama sesi permainan yang intens.
- Mouse memiliki mode gaming ganda, nirkabel 2.4G, sehingga Anda dapat terus bermain tanpa henti: beralih dengan lancar antara mode nirkabel dan kabel (saat mengisi daya)!

SPESIFIKASI TEKNIS

Sensor	PAW3212 HuntersunBYKC6206
Mode	Kabel & 2.4G
Jarak pengoperasian	10m
Tombol	7
DPI	800-1200-1600-2400 3200-4800 (standar 1200)
Beralih peringkat	10 juta klik
Waktu pengisian daya	3,5 jam
Tegangan & arus pengisian daya	5V ⎓ 500mA
Lampu latar	RGB
Tingkat pemungutan suara	500Hz
Spesifikasi baterai	3.7V - 500mAh
Kabel jalinan Tipe-C	1,5m
Berat	95g
Ukuran	125*65*39mm


SISTEM PERSYARATAN

Dibutuhkan sistem PC atau kompatibel dengan setidaknya satu port USB yang tersedia. Kompatibel dengan Windows 7 atau sistem operasi yang lebih baru.

B. CATATAN KESELAMATAN

- Pastikan peralatan tetap kering dan terhindar dari hujan, kelembapan, cairan, dan kondensasi.
- Jangan gunakan produk saat tangan basah.
- Hindari menyimpan peralatan di tempat yang kotor atau berdebu.
- Jauhkan peralatan dari suhu tinggi atau rendah yang dapat merusaknya.
- Hindari menjatuhkan, memukul, atau mengguncang peralatan karena dapat merusaknya.

C. PETUNJUK TOMBOL



- Saklar lampu.
- Nyalakan dan matikan.
- Matikan dan nyalakan.
- Nyalakan dan nyalakan.

D. GUNAKAN

KONEKSI MODE 2.4G
Hidupkan mouse, colokkan penerima USB, dan sambungkan.

PERALIHAN DPI
Tekan tombol DPI di bawah roda gulir untuk mengatur sensitivitas sesuai dengan langkah DPI sebelumnya.

PERALIHAN EFEK CAHAYA
Tekan tombol efek cahaya di bagian bawah mouse untuk mengubah mode cahaya.

PETUNJUK PENGISIAN DAYA
Saat diisi daya, lampu merah akan menyala terus dan mati saat sudah terisi penuh.

PETUNJUK HIBERNASI
Jika tidak ada operasi dalam 3 menit, mouse akan masuk ke mode tidur ringan. Jika tidak ada operasi dalam 15 menit, akan masuk ke mode tidur nyenyak. Tekan tombol apa saja untuk menghidupkan mouse kembali.

E. PEMECAHAN MASALAH

Jika terjadi kesalahan dalam pengoperasian, ikuti langkah-langah berikut:

- Periksa keutuhan konektor.
- Periksa koneksi ke komputer.
- Periksa pengaturan komputer Anda.
- Putuskan dan sambungkan kembali peralatan, lalu nyalakan ulang komputer.